

STEAMSHOT™  
2635J



220V-240V

# A



# B




## Hartelijk dank voor uw aanschaf van een BISSELL- stoomreiniger

Wij zijn blij dat u een BISSELL-stoomreiniger hebt gekocht. Al onze kennis en ervaring met het verzorgen van vloeren is toegepast bij het ontwerpen en vervaardigen van dit complete, technologisch hoogwaardige, huishoudelijk reinigingssysteem.

Uw BISSELL-stoomreiniger is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en daarom leveren wij er een beperkte garantie van twee jaar bij. Verder staan wij achter dit product met een deskundige, toegewijde klantenserviceafdeling, die u bij problemen snel en vakkundig zal helpen.

Mijn overgrootvader heeft de vloerreiniger in 1876 uitgevonden. Vandaag de dag is BISSELL wereldwijd marktleider op het gebied van design, productie en service van kwalitatief hoogwaardige, huishoudelijke reinigingsproducten, zoals onze BISSELL-stoomreiniger.

Nogmaals hartelijk dank, namens iedereen bij BISSELL.



Mark J. Bissell  
voorzitter en algemeen directeur

---

## Verklaring van de symbolen

	<b>WAARSCHUWING</b>	RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL.
	<b>STOOM</b>	GEVAAR VAN BRANDWONDEN.
	<b>HANDLEIDING</b>	LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR VOLLEDIGE INSTRUCTIES OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID EN GEBRUIK.
	<b>WEEE</b>	WERP HET APPARAAT AAN HET EINDE VAN ZIJN LEVENSDUUR NIET WEG BIJ HET REGULIERE HUISHOUDELIJKE AFVAL MAAR LEVER HET IN BIJ EEN OFFICIEEL INZAMELINGSPUNT ZODAT HET KAN WORDEN GERECYCLED. HIERDOOR SPAART U HET MILIEU.

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

## LEES ALLE INSTRUCTIES ALVORENS DE STOOMREINIGER TE GEBRUIKEN.

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd bepaalde basisvoorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder deze.

 **WAARSCHUWING**  
ALTIJD AANSLUITEN OP EEN CORRECT  
GEAARD ELEKTRISCH STOPCONTACT.

 **WAARSCHUWING**  
GA ALS VOLGT TE WERK OM HET RISICO VAN BRAND,  
ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL TE VERKLEINEN:

- » Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit.
- » Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderhoud gaat uitvoeren.
- » Breng geen wijzigingen aan de geaarde stekker aan.
- » Stel het apparaat niet bloot aan regen. Binnenshuis opbergen.
- » Kinderen dienen onder toezicht van een volwassene te staan om ervoor te zorgen dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen.
- » Niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen aangaande het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- » Alleen gebruiken zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.
- » Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
- » Niet gebruiken indien het netsnoer of de stekker is beschadigd.

- » Indien het netsnoer is beschadigd, dient dit door de fabrikant of een van zijn servicemedewerkers te worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- » Niet onderdompelen in water of vloeistof.
- » Indien het apparaat niet werkt zoals bedoeld, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, dan dient u het apparaat niet te gebruiken en aan een servicecentrum aan te bieden.
- » Er mogen geen vloeistoffen of stoom worden gericht op apparaten waarbinnen zich elektrische onderdelen bevinden.
- » Niet aan het netsnoer trekken of het apparaat aan het netsnoer optillen, het netsnoer als handvat gebruiken, de klep van het netsnoer sluiten, of het netsnoer rond scherpe randen of bochten trekken.
- » Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- » Stekker niet uit het stopcontact nemen door aan het netsnoer te trekken.
- » Als u de stekker uit het stopcontact wilt nemen, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
- » Stekker of apparaat niet met natte handen aanraken.
- » Steek geen voorwerpen in openingen.
- » Niet gebruiken als openingen zijn geblokkeerd; zorg dat het apparaat vrij is van stof, pluis, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- » Zorg dat haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen zich uit de buurt van openingen en bewegende delen bevinden.
- » Schakel alle bedieningselementen uit alvorens de stekker uit het stopcontact te nemen.
- » Wees extra voorzichtig bij het reinigen op trappen.
- » Stoomreiniger niet gebruiken in een afgesloten ruimte die is gevuld met dampen afkomstig van olieverbinder, ververder, bepaalde mottenafweerstoffen, ontvlambare stoffen of andere explosieve of giftige dampen.
- » Zorg dat het apparaat zich op een vlak horizontaal oppervlak bevindt.

 **WAARSCHUWING**  
HEET OPPERVLAK. NIET AANRAKEN.

 **WAARSCHUWING**  
NIET ONDERDOMPELEN. NIET BEDOELD OM  
RUIMTES MEE TE VERWARMEN.

 **DIT SYMBOOL BETEKENT WAARSCHUWING:  
GEVAAR VAN BRANDWONDEN.**

 **WAARSCHUWING**  
WATERTANK STAAT ONDER DRUK. DRUK OP DE  
ACTIVERING OM DRUK TE LATEN ONTSNAPPEN  
ALVORENS DE VEILIGHEIDSDOP LOS TE MAKEN.  
LAAT GEDURENDE 5 MINUTEN AFKOELEN  
ALVORENS DE WATERTANK OPNIEUW TE  
VULLEN. GEDISTILLEERD WATER AANBEVOLEN.

**ALLEEN VOOR GEBRUIK MET WISSELSTROOMSPANNING VAN 220-240 VOLT 50/60 HZ.**

Dit model is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

## BEWAAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

# A Productoverzicht



Steek de stekker van de stoomreiniger pas in het stopcontact als u bekend bent met alle instructies en bedieningsprocedures.

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 Veiligheidsdop  | 7 Reinigingsborstel |
| 2 Stoomactivering | 8 Platte schraper   |
| 3 Indicatielampje | 9 Hoekstuk          |
| 4 Netsnoer        | 10 Voegenborstel    |
| 5 Flexibele slang | 11 Wissers          |
| 6 Extra spuitmond |                     |

# B Gebruik

## Vullen met water

1. Druk de veiligheidsdop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in.
2. Vul de maatdop tot de maximale vullijn.
3. Giet voorzichtig water in de stoomreiniger.

**OPMERKING: Voeg niets anders toe dan koud water anders raakt het warmte-element beschadigd en vervalt de garantie.**

4. Plaats de veiligheidsdop weer terug door deze naar beneden te duwen en met de wijzers van de klok mee te draaien.

Als uw plaatselijke leidingwater veel mineralen bevat ('hard water'), dan raden wij aan om gedistilleerd of gedemineraliseerd water te gebruiken.

## Netsnoer

Wikkel het netsnoer los alvorens het apparaat te bedienen.

## Indicatielampje

Het rode indicatielampje gaat aan wanneer het apparaat op de stroomtoevoer wordt aangesloten. Zodra de stoomreiniger gereed is voor gebruik, gaat het lampje uit.

## Stoomactivering

Druk de stoomactivering in om te stomen.

**OPMERKING: De ronde knop moet worden ingeschakeld om de activering te openen en stoom te laten ontsnappen.**

Om de watertank bij te vullen na geledigd te zijn, moet de activering ingeschakeld zijn om alle opgebouwde stoom/druk te laten ontsnappen. Druk op de activering om alle stoom/druk te laten ontsnappen.

## Alle woonvertrekken met stoom reinigen

Met de Steam Shot kunt u vlekken, hardnekkig vuil, opgedroogde harde voedselresten en ander huishoudelijk vuil losweken en verwijderen van harde oppervlakken.

1. Vul het apparaat met koud leidingwater of met gedistilleerd/gedemineraliseerd water.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Zodra het rode indicatielampje uit gaat, is de stomer gereed voor gebruik. Druk op de activering om te stomen.
4. Veeg het oppervlak met een schone, droge doek af.



Neem altijd de stekker van de Steam Shot uit het stopcontact alvorens deze (opnieuw) te vullen. Druk op de activering tot de druk in de stoomreiniger volledig is ontsnapt. Wacht 5 minuten en verwijder dan de dop.

Controleer alvorens een hulpstuk van de stoomreiniger te verwijderen of er geen stoom meer uit het hulpstuk komt. Gebruik een ovenwant om hulpstukken te verwijderen, of wacht tot deze zijn afgekoeld alvorens ze te verwijderen.

Houd gezicht en huid uit de buurt van stoom. Als u dit nalaat, kan dit persoonlijk letsel tot gevolg hebben.

Een thermische schok kan leiden tot glasbreuk. Alvorens koude glazen oppervlakken te reinigen, dient u het oppervlak voorzichtig te verwarmen door de stoomstraal vanaf een afstand van minimaal 10 tot 15 centimeter op het glas te richten.

Kantel de stoomreiniger nooit onder een hoek van meer dan 45° aangezien u hiermee kokend water kunt morsen tijdens het stomen.

Voer deze procedure nooit uit op kleding die u op dat moment draagt. Als u dit wel doet, kan dit brandwonden veroorzaken.

Voeg niets anders toe dan koud water anders raakt het warmte-element beschadigd en vervalt de garantie.

# Garantie voor de klant

Deze Garantie is alleen van toepassing buiten de Verenigde Staten en Canada. Deze Garantie wordt geleverd door BISSELL International Trading Company BV ("BISSELL").

Deze Garantie wordt geleverd door BISSELL. U verkrijgt hiermee bepaalde rechten. Deze Garantie wordt aangeboden als een aanvullende voorziening op uw wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook nog andere wettelijke rechten. Dit is per land verschillend. Als u wilt weten wat uw wettelijke rechten en mogelijkheden tot verhaal zijn, neemt u dan contact op met uw plaatselijke consumentenadviesdienst. Niets in deze Garantie vervangt of doet enige inbreuk op uw wettelijke rechten of mogelijkheden tot verhaal. Als u aanvullende informatie wilt over deze Garantie of vragen hebt aangaande de dekking, neemt u dan contact op met de klantenservice van BISSELL of met uw plaatselijke distributeur.

Deze Garantie wordt aan de oorspronkelijke koper van het product in nieuwstaat verleend en is niet overdraagbaar. U dient een bewijs van aankoop met de datum van aankoop te kunnen overleggen om aanspraak te kunnen maken op deze Garantie.

## Beperkte garantie van twee jaar

Met inachtneming van de \*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN die hieronder staan vermeld, zal BISSELL gedurende twee jaar gerekend vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper elk defect of niet goed werkend onderdeel of product kosteloos repareren of vervangen (door nieuwe of herstelde onderdelen of producten), zulks ter beoordeling van BISSELL.

BISSELL raadt aan dat u de originele verpakking en het originele bewijs van aankoop gedurende de garantietermijn bewaart voor het geval het gedurende de garantieperiode noodzakelijk is een beroep te doen op de Garantie. Het bewaren van de originele verpakking kan handig zijn indien het product moet worden verzonden, maar dit is geen voorwaarde in de Garantie.

Als uw product onder deze Garantie wordt vervangen door BISSELL, dan zal de Garantie van het nieuwe product de resterende periode van de Garantie omvatten (gerekend vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop). De periode van deze Garantie zal niet worden verlengd als uw product wordt gerepareerd of vervangen.

### \*UITZONDERINGEN EN UITSLUITINGEN OP DE GARANTIEBEPALINGEN

Deze Garantie is van toepassing op producten die voor persoonlijk huishoudelijk gebruik worden gebruikt en niet voor commerciële doeleinden of verhuurdoeleinden. Verbruiksonderdelen zoals filters, riemen en reinigingsdoeken, die van tijd tot tijd door de gebruiker moeten worden onderhouden of vervangen, vallen niet onder deze Garantie.

Deze Garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van normaal gebruik en normale slijtage. Schade of defecten die zijn veroorzaakt door de gebruiker of door derden, of deze nu een gevolg zijn van een ongeluk, nalatigheid, misbruik, verwaarlozing of enig ander gebruik dat niet in

overeenstemming is met de Gebruikershandleiding, vallen niet onder deze Garantie.

Reparaties (of pogingen tot een reparatie) die zijn uitgevoerd door onbevoegden hebben als resultaat dat deze Garantie komt te vervallen of er nu wel of geen schade is ontstaan als gevolg van die reparatie/poging.

Verwijdering van of manipulatie aan het productclassificatielabel op het product of het onleesbaar maken ervan heeft tot resultaat dat deze Garantie komt te vervallen.

MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER IS BEPAALD, ZIJN BISSELL EN ZIJN DISTRIBUTEURS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG ONVOORZIEN VERLIES OF ENIGE ONVOORZIENE SCHADE OF VOOR ENIGE INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT WAARONDER ZONDER BEPERKING WINSTDERIVING, OMZETDERIVING, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, VERLIES VAN HANDELSKANSSEN, STRESS, ONGEMAK OF TELEURSTELLING. MET UITZONDERING VAN HETGEEN HIERONDER IS BEPAALD, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BISSELL DE AANSCHAFFPRIJS VAN HET PRODUCT NIET OVERSTIJGEN.

BISSELL SLIJTT ZIJN AANSPRAKELIJK NIET UIT EN BEPERKT DEZE NIET VOOR WAT BETREFT (A) DODELIJK OF PERSOONLIJK LETSEL, VEROOORZAAKT DOOR ONZE NALATIGHEID OF DE NALATIGHEID VAN ONZE WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF TOELEVERANCIERS; (B) FRAUDE OF ONJUISTE VOORSTELLING VAN ZAKEN; (C) OF VOOR ENIG ANDERE ZAAK DIE NIET BIJ WET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.

## Verzorging door de klant

**Ga voor onderhoud van uw BISSELL-product of als u een beroep wilt doen op onze Beperkte garantie van twee jaar naar:**

**Website of e-mail:**  
[www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)

**Vervangende onderdelen en accessoires zijn tegen betaling te verkrijgen. Ga hiervoor naar [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)**

## Ga naar de website van BISSELL op: [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)

Houd bij het opnemen van contact met BISSELL altijd het modelnummer van uw reinigingssysteem bij de hand.

Noteer uw modelnummer: \_\_\_\_\_ Noteer de datum van aankoop: \_\_\_\_\_

**OPMERKING: Bewaar uw originele bewijs van aankoop. Dit is het bewijs van de datum van uw aankoop voor het geval u een beroep wilt doen op de Garantie. Zie Garantie voor meer informatie.**



©2016 BISSELL Homecare, Inc.  
Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten van Amerika  
Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in China  
Onderdeelnummer 161-1612 12/16  
Ga naar onze website op: [www.BISSELL.com](http://www.BISSELL.com)